

**Para ajustar el día de la semana y la hora**

1. Tire de la corona hasta la segunda posición cuando la manecilla de los segundos señale la posición de las 12 en punto. Esto hace que la manecilla de segundos se detenga.
2. Gire la corona para cambiar el ajuste del día de la semana. El día de la semana cambia cuando el ajuste de la hora avanza de las 11:00 p.m. a 4:00 a.m. Puede realizar los siguientes pasos para ajustar rápidamente el día de semana deseado.
  - Gire la corona lejos de sí de manera que el ajuste de la hora cambie de las 11:00 p.m. a 4:00 a.m., lo cual permite avanzar el día de la semana.

- Después que cambie el día de la semana, gire la corona hacia sí para que vuelva a indicar aproximadamente las 11:00 p.m.
- Vuelva a girar la corona lejos de sí para que el ajuste de la hora cambie de las 11:00 p.m. a 4:00 a.m. y se adelante el día de la semana.
- Repita los pasos anteriores tantas veces como sea necesario para ajustar el día de la semana deseado.

3. Tras ajustar el día de la semana, ajuste las manecillas haciendo girar la corona. Mueva la manecilla de minutos hasta adelantarla cuatro o cinco minutos desde la posición deseada y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste apropiado.
  - Ajuste la hora atentamente, asegurándose de distinguir entre AM y PM.
4. Regrese la corona a la posición normal para que el reloj continúe marcando la hora.

**Para ajustar el día**


1. Tire de la corona hasta la primera posición.
2. Ajuste el día haciendo girar la corona hacia sí (en la dirección indicada por la flecha en la ilustración).
3. Regrese la corona a la posición normal.
  - Evite cambiar el ajuste del día entre las 9:00 p.m. y la 1:00 a.m.



- Para un reloj con el aro biselado de tiempo transcurrido Gire el aro biselado de tiempo transcurrido, para alinear la marca  $\nabla$  con la manecilla de minutos. Luego de una cierta cantidad de tiempo transcurrido, lea la graduación sobre el aro biselado de tiempo transcurrido a la que apunta la manecilla de minutos. Se indica el tiempo transcurrido.



- Algunos modelos resistentes al agua se equipan con una corona con seguro enroscable.
- Con tales modelos, deberá desenroscar la corona en la dirección indicada en la ilustración para aflojarla antes de que pueda extraerla hacia afuera. No tire demasiado forzando tales tipos de coronas.
- También tenga en cuenta que tales relojes no son resistentes al agua mientras sus coronas están aflojadas. Asegúrese de enroscar las coronas de nuevo hacia adentro en toda su extensión antes de realizar cualquier ajuste.



## Especificaciones

- Precisión a la temperatura normal:**  $\pm 20$  segundos al mes
- Display:** 3 manecillas analógicas (hora, minutos y segundos)  
3 esferas (24 horas, día y día de la semana)
- Pila:** Una pila de óxido de plata (Tipo: SR920SW)  
Aproximadamente 3 años con la pila tipo SR920SW