

**Per impostare il giorno della settimana e l'ora**

1. Estrarre la corona fino al secondo scatto quando la lancetta dei secondi si trova in corrispondenza dell'indicazione delle 12. Questa operazione farà fermare la lancetta dei secondi.
2. Ruotare la corona per cambiare l'impostazione del giorno della settimana. Il giorno della settimana cambia quando l'impostazione dell'ora avanza dalle 11:00 pm alle 4:00 am. È possibile eseguire le seguenti operazioni per impostare il giorno della settimana desiderato più rapidamente.
  - Ruotare la corona nel senso opposto a se stessi in modo che l'impostazione dell'ora cambi dalle 11:00 pm alle 4:00 am, facendo così avanzare il giorno della settimana.
  - Dopo che il giorno della settimana è cambiato, ruotare la corona verso di sé per ritornare approssimativamente alle 11:00 pm.
  - Ruotare di nuovo la corona nel senso opposto a se stessi in modo che l'impostazione dell'ora cambi dalle 11:00 pm alle 4:00 am per avanzare al giorno della settimana successivo.
  - Ripetere le operazioni sopra descritte il numero di volte necessario per impostare il giorno della settimana desiderato.
3. Dopo aver impostato il giorno della settimana, impostare le lancette ruotando la corona.
  - Spostare la lancetta dei minuti in modo che essa venga a trovarsi quattro o cinque minuti dopo l'indicazione dell'ora su cui si desidera impostarla, e quindi riportarla indietro fino a raggiungere l'impostazione corretta.
  - Impostare l'ora con attenzione, accertandosi di distinguere tra ore antimeridiane e ore pomeridiane.
4. Reinserrire la corona nella posizione normale per far ripartire l'indicazione dell'ora.

**Per impostare il giorno del mese**

1. Estrarre la corona fino al primo scatto.
2. Impostare il giorno del mese ruotando la corona verso di sé (nella direzione indicata dalla freccia nell'illustrazione).
3. Reinserrire la corona nella posizione normale.
- Evitare di cambiare l'impostazione del giorno del mese mentre l'ora attuale è tra le 9:00 di sera e l'1:00 del mattino.




- Per modelli dotati di lunetta di tempo trascorso
- Ruotare la lunetta di tempo trascorso in modo da allineare il segno  $\nabla$  con la lancetta dei minuti.
- Dopo che è passato un certo periodo di tempo, leggere sulla lunetta di tempo trascorso la graduazione indicata dalla lancetta dei minuti.
- Essa indica il tempo trascorso.



Lunetta di tempo trascorso

- Alcuni modelli resistenti all'acqua sono muniti di una corona del tipo a vite.
- Con tali modelli, si deve svitare la corona ruotandola nella direzione indicata nell'illustrazione per allentarla prima di poterla estrarre. Non tirare con forza eccessiva corone di questo tipo.
- Tenere presente inoltre che tali modelli non sono resistenti all'acqua mentre la corona è allentata. Accertarsi di riavvitare la corona fino in fondo dopo aver effettuato una qualsiasi impostazione.



### Caratteristiche tecniche

**Accuratezza a temperatura normale:**  $\pm 20$  secondi al mese

**Indicazione:** 3 lancette analogiche (ore, minuti e secondi)  
3 contatori (24 ore, giorno del mese e giorno della settimana)

**Pila:** Una pila all'ossido di argento (tipo: SR920SW)  
Durata di circa 3 anni per il tipo SR920SW