

CITIZEN®

Chronograaf



Analoog quartz



Cal. H570 - Mod. AT1100-55L

Functies:

- Eco-Drive
- 150 Dagen gangreserve
- Stopwatch max. 30 Minuten
- Geschroefde kastbodem

GEBRUIKSAANWIJZING CAL. H570^(Verkorte uitvoering)

BASISINSTELLING (NULZETTING)

- Controleer eerst of de secondenwijzer in secondenstappen loopt.
Is dit niet het geval, moet het horloge eerst worden opgeladen.
Duur om op te laden: ca. 2 uur bij daglicht. Verdere tijden om op te laden vindt u in de tabel van de gebruiksaanwijzing.

TIJD INSTELLEN

- Indien het horloge een schroefkroon heeft, dient deze eerst te worden losgeschroefd door de kroon linksom te draaien.
- Trek de kroon uit in de tweede positie, wanneer de secondenwijzer de 12.00 uur positie heeft bereikt.
 - Door de kroon rechtsom te draaien, worden de wijzers voor en door de kroon linksom te draaien terug gezet.
Let op de juiste instelling van de 24-uur aanduiding.
 - Druk de kroon terug in de basispositie.

DATUM INSTELLEN

- Trek de kroon uit in de tweede positie.
 - Door de kroon rechtsom te draaien, wordt de datum vooruit gezet.
 - Druk de kroon terug in de basispositie.
- De datumsaanduiding werkt met 31 dagen. Dit betekent, in maanden met minder dan 31 dagen moet een handmatige correctie worden voorgenomen.

GEBRUIK VAN DE CHRONOGRAAF

- De chronograaf maakt een tijdmeting over 30 minuten in eenheden per seconde.
Na afloop van 30 minuten stoppen de wijzers.
- Druk knop A om de stopwatch te starten en ook weer te stoppen.
 - Druk knop B als de chronograaf is gestopt om deze weer op nul te zetten.

BASISINSTELLING

- Trek de kroon uit in de tweede positie.
- Druk knop A gedurende 3 seconde, om het horloge op de functie nulzetting te schakelen.
- Druk wederom knop A, om de secondewijzer van de stopwatch op 12.00 uur te zetten.
Ieder drukken zorgt voor een doorschakelen om 1 seconde. Voortdurende drukken veroorzaakt een snel voorlopen.
- Druk de kroon terug in de basispositie.

WAARSCHUWING

- De secondenwijzer springt in een ritmus van 2 seconden:
de accu moet worden opgeladen. Het horloge heeft licht nodig.

TIJD OM OP TE LADEN

van stilstand tot lopen in 1 Sec.- Interval.

Verlichting 500 Lux	= 25 uur
TL-buis 30 Watt met 20 cm. afstand	= 12 uur
Daglicht	= 2 uur

Wordt het horloge gedragen of op een lichte plaats neergelegd dan heeft het altijd voldoende energie.

Is het horloge compleet opgeladen heeft het een gangreserve van 5 maanden.

Verdere informatie ontleemt u alstublieft de originele gebruiksaanwijzing.